


OHJE AHKION KÄYTÖLLE



Vetäessäsi ahkiota laita aisat ristiin.
Näin ahkio seuraa vetäjäänsä hyvin kaarteissakin.



Vetonaru kulkee vetoaisojen sisällä. Kiristä naru tiukalle.
Laita vetoaisan päät vetovyön hahlon sisään.
Kiristä vetonaru vielä vyön hahloon kireälle.
Naru lukittuu vyön hahlon kartioon.



Vetonaru kulkee yläkautta