

## Hiisi-Sauna:

Materiaalit:	Sivuseinät: Polyesteri (PES)
	Katto ja kiukaan tausta:
	Puuvillapolyesteri (COTTON/PES 50%), homesuojattu ja palokyllästetty.
Seinät:	2m x 2m
Pohjapinta-ala:	4m <sup>2</sup>
Räystä korkeus:	168cm
Huippu korkeus:	213cm
Pakkauksen pituus:	n. 2m
Pakkauksen ympäry:	n. 35cm x 35cm
Paino ilman kiiloja:	17kg



Hiisi-Sauna on paras valinta, kun arvostat rentoutta, tunnelmaa ja nautintoa.

Hiisi saunan suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota saunan pystyttämisen helppouteen ja saunomisen nautintoon. Hiisi sauna on todella helppo ja nopea nostaa pystyyn vaikka itsekseen ilman apuvoimia. Runko rakentuu nivelletystä pyramidin muotoisesta harjasta ja taittuvista jaloista. Rungon päälle vedetään kattokangas, sekä tarroilla kiinnitettävä seinäkangas ja kas, sauna onkin löylyä vaille valmis.

Omilla jaloillaan seisova Hiisi ei tarvitse keskisalkoa ollenkaan, joten 2m x 2m kokoinen sauna on todella tilavan tuntuinen. Oven yläpuolella on lämpöä kestävästä erikoismuovista tehty kolmion muotoinen kattoikkuna, joka luo hiiden sisälle valoa ja taian omaista tunnelmaa.

Savotta kamiina takaa leppeän lämpimät löylyt. Telttasaunassa saunominen on elämys. Koska telttasaunan ilmankierto on huomattavasti normaalia saunaa parempi, saunan sisäilma ei kuumene polttavaksi, vaan se pysyy raikkaana ja happirikkaana. Lämpöä säädellään löylyä heittämillä. Telttasaunassa jaksaa saunoa pitkään.

### HIISI SAUNATELTAN PYSTYTYS JA KÄYTTÖ:

1. Pystytä nivelletty tukikehikko seisomaan jaloilleen
2. Aseta tukikehikkoon räystääspuutet paikoilleen joka sivuille ( 4kpl )
3. Aseta katto paikoilleen ja kiinnitä se harjaputkiin tarranauhoilla
4. Kiinnitä seinä paikoilleen tarranauhoilla räystääspuutteen ja nurkkien kohdalta jalkoihin. Tiivistä samalla sivuseinien ja oviseinän nurkat tarranauhalla.
5. Vedä harusnarut tiukalle ja kiinnitä ne tukevasti esimerkiksi kiiloilla maahan.
6. Kiilaa teltan takaseinä alalaidan D-renkaasta maahan siten, että seinä pysyy kaukana kamiinasta.
7. Aseta kamiina paikoilleen. Varmista, että savutorvi tulee pystysuoraan ylöspäin ulos teltan katossa olevasta savutorven aukosta. Asenna aina kaikki savutorven osat paikoilleen ja viimeiseksi kipinäverkko. Näin ehkäiset kipinöiden putoamisen teltan katolle.
8. Laita lauteet paikoilleen, lämmitä sauna ja NAUTI!

- Hiisi saunan seinäkangas on suunniteltu siten, että seinän voi jättää auki haluamaltaan matkalta, jolloin Hiisi muuttuu käteväksi katokseksi, huvimajaksi tai kojuksi.
- Savotta Hiisi saunateltoa on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Savotta kamiinan kanssa.
- Teltan pystytyksessä on huomioitava, että kaikki neljä sivusalkoa ovat suoraan tukevasti pystyssä.
- Narut tulee kiinnittää kireästi maakiiloihin tai muuhun hyvin pitävään materiaaliin.
- Teltan kattomateriaali ja seinäkangas kamiinan takana on palokyllästettyä puuvillaa.
- Kamiinan ja seinän välinen etäisyys tulee silti olla riittävä.
- Suosittelemme, saunojen käyttävän kamiinassa lehtipuuta kipinöinnin välttämiseksi.
- Saunateltoa ei ole majoitusteltoa. Saunateltoa ei ole tarpeeksi tilava käytettäväksi majoitteena kamiinan kanssa. Saunateltoa voi käyttää majoitteena ilman kamiinaa, mutta sen lämpö ominaisuudet eivät ole majoituksen kannalta ihanteelliset.
- Käytön jälkeen kuivata saunateltoa huolellisesti ennen pakkausta, näin teltta pysyy hyvässä kunnossa.