

'SAVOTTA

LIIVIKANNON SÄÄTÖOHJE



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

Olet tehnyt hyvän valinnan ostaessasi Suomalaisen Savotta-rinkan!

Varaa aluksi hetki aikaa rinkkasi säätöihin, niin saat siitä miellyttävän ja luotettavan kumppanin. Savotta-rinkka on suunniteltu siten, että sen kantosysteemi on yksilöllisesti säädettävissä nimenomaan sinun selkäsi sopivaksi.

Aloita säätö selän pituudesta. Mittaa suora matka lantioluun kärjestä (suoliluun) olkahihaksen päälle. Sama mitta pitäisi olla lantiovyön keskeltä olkaviilekkeen haarautumispisteeseen. (Mitta A) Liivi- ja lantiokannon säädön voit tehdä kiinnityksen vanttiruuveja (sekä solki 1) löysäämällä ja kiristämällä. Kun perussäätö on kohdallaan, rinkan painopistettä voidaan muuttaa pituussuunnassa siirtämällä liivi- ja lantiokannon kohtaa runko-osassa.

Nosta reppu selkään. Sijoita ensin lantiovyö paikoilleen niin, ettei se purista vatsaa, eikä roiku pakaroiden päällä, vaan lantiovyön keskikohta tulisi olla lantioluun kärjen kohdalla. Sen jälkeen kiristetään olkahihnoja niin, että paino jakautuu tasaisesti olkapäille ja lantiolle. (soljet 2)

Maastosta riippuen voit säätää rinkan lähemmäksi tai kauemmaksi selkää. Vetämällä tasapainoremmeistä rinkka tulee lähemmäksi, ja taas nostamalla soljista n:o 3 peukaloilla voi vapauttaa nauhan ja rinkka pääsee kauemmaksi selästä. Esimerkiksi hiihdettäessä rinkka suorastaan kiristetään selkää vasten heilumisen estämiseksi.

Yläkaari

Yläkaari on Savotta-rinkoissa kiristetty kartioholkeilla ja lukitettu kiristysrenkaalla. Ruuvi n:o 6 löysätään esimerkiksi lantia apuna käyttäen ja yläkaari säädetään haluttuun korkeuteen, jonka jälkeen ruuvi kiristetään. Kartioholkit voivat kiristyä joskus todella tiukalle, mutta ne irtoavat tarvittaessa esimerkiksi napauttamalla nyrkillä kaarta ylöspäin.

Voit säätää olkahihnoja leveämmälle siirtämällä tasapainoremmejä kauemmaksi toisistaan (solki 5) silloin, jos viilekkeet painavat niskaan. Mikäli viilekkeet taas valuvat olkapäiltä, voit siirtää remmit lähemmäksi toisiaan.

Halutessasi matkan aikana lepuuttaa olkapäitäsi, nosta peukaloilla tasapainoremmien soljista (3), jolloin hihna luistaa soljessa ja paino siirtyy lantiolle.

Vastaavasti, jos lantio puuttuu, vedetään rinkka lähemmäksi selkää tasapainoremmeistä kun löysätään lantiovyötä (solki 4), niin paino siirtyy olkapäille.

A

Savotta on mallisuojuattu ja rekisteröity ® tavaramerkki

Savotta rinkka on toimiva ja helppo pakata

Kaikilla varusteilla on rinkassa oma paikkansa. Arvotavarat, kuten avaimet ja rahat säilyvät parhaiten vetoketjulla suljettavassa "arvotavarataskussa" joka on yläpussin yläosassa. 3/4 litran termospullolle on Savotta-rinkoissa mitoitettu ainakin yksi tasku.

Vaellusrinkkojen alapussit on yleensä mitoitettu siten, että päivän aikana tarvittavat välineet ja tarvikkeet voidaan kuljettaa siellä ja ovat helposti saatavissa. Tiettyihin malleihin kuuluu lisäksi pakkaushihnat yläpuolisen kuorman kiinnittämiseksi.

Puhdistaminen

Pehmeällä harjalla tai sienellä, vedellä ja miedolla saippualla puhdistetaan tahrat ja lika. Huuhdellaan vedellä ja annetaan kuivua. Puhdistuksen jälkeen suositellaan vettähylykivyyksylläste esimerkiksi Savotta kyllästeaineella.

Laadukkaita Savotta tuotteita ovat rinkkojen lisäksi:

-  teltat
-  vaellusahkiot
-  selkäreput, istuinreput
-  karttalaukut
-  lumikengät
-  asetarvikkeet
-  makuupussit
-  muut retkeilytarvikkeet

Kauppiaaltasi saat yksityiskohtaisen tuoteluettelon. Voit katsella sen myös verkkosivuillamme.

- 60 vuotta retkeilyvälineitä -

www.savotta.fi